

# Bedienungsanleitung

## GR125 Ballongas Entnahmearmatur (Füllventil)

### ACHTUNG!

Bitte diese Bedienungsanleitung vor Benützung des Füllventils aufmerksam durchlesen. Das Füllventil ist geeignet für die schnelle und sichere Befüllung von Ballons. Die Gasflasche mit dem Ballongas muss auf einem Flaschenwagen stehend, oder an der Wand mittels Kette/Gurt vor Umfallen gesichert werden. Wenn der Standort der Flasche verändert wird muss das Füllventil abgeschraubt und die Flaschenkappe aufgeschraubt werden.

- Gasflasche oder Füllventil nicht werfen oder beschädigen.
- Gasflaschenventil geschlossen halten wenn kein Gas entnommen wird.
- Gasflaschen dürfen nur in autorisierten Betrieben bezogen oder gefüllt werden.

### Montage des Füllventils

1. Gasflaschenventil vor der Montage des Füllventils kurz öffnen (vorsichtig!!!) und wieder schließen, um evtl. vorhandenen Schmutz vom Ventil zu entfernen. Prüfen, ob Dichtring vorhanden und unbeschädigt.
2. Das Ventil kann von Hand oder mittels Schraubenschlüssel am Gasflaschenventil montiert werden. Falls das Füllventil nach fachmännischem Anziehen von Hand oder mittels Werkzeug nicht am Gasflaschenventil dichtet, muss das Gasflaschenventil geschlossen und das Füllventil abgeschraubt werden. Prüfen, ob Dichtring defekt ist, oder ob Gewinde falsch angeschraubt wurde. Öl oder Fett dürfen auf keinen Fall zur Montage verwendet werden!
3. Das Gasflaschenventil **LANGSAM** öffnen, so daß sich der Druck im Füllventil langsam aufbaut.  
**\*\*\*\* Verletzungsgefahr \*\*\*\***
4. Stellen Sie sich beim Öffnen des Gasflaschenventils niemals vor oder hinter die Flasche sondern seitlich zu Gasflaschenventil und Füllventil.

1

B20536 REL-14037 (0709)

### Anleitung zum Befüllen von Ballons

Ziehen Sie den Ballon über das schwarze Gummiventil und neigen sie dieses seitlich zur Befüllung. Wenn der Ballon bis zur gewünschten Größe gefüllt ist, Gummiventil entlasten und Ballon entfernen.

### Füllventil von Gasflasche entfernen

1. Gasflaschenventil schließen.
2. Neigen sie das schwarze Gummiventil, so daß der Druck im Füllventil entspannt wird.
3. Drehen sie die 6-kant Mutter am Füllventil gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Füllventil vom Gasflaschenventil löst.
4. Lagern Sie das Füllventil sorgfältig, ein- und ausgangseitig verschlossen oder bedeckt, um es vor Verschmutzung oder Beschädigung zu schützen.
5. Gasflaschenkappe aufdrehen um Gasflaschenventil zu schützen.



**WESTERN**  
WESTWINDS  
GAS CONTROL TECHNOLOGY

875 Bassett Rd.  
Westlake, Ohio 44145-1142  
(440) 871-2160  
Fax: (440) 835-8283

2

B20536 REL-14037 (0709)